

Paketinhalt



Strukturlack
100ml

Entfetter
50ml

Spatel (2x)

Farbwanne

Lackwalze
(2x) mit Bügel

Einmalhand-
schuhe (2x)

Schleifpapier

(Symbolbilder)

Gebrauchsanleitung



Reinigen

Reinigen Sie die zu beschichtende Fläche gründlich mit einem haushaltsüblichen Kalk- und Schmutzlöser vor. Das Reinigungsmittel durch Abspülen restlos von der Oberfläche entfernen und diese anschließend trocknen.



Entfetten

Verwenden Sie den beiliegenden Entfetter (gebrauchsfertig) mit einem haushaltsüblichen Reinigungstuch (z.B. Küchenpapier), um die Oberfläche tiefenzureinigen. Dazu die Handschuhe anziehen und die ganze Fläche mit dem Reinigungstuch gründlich abreiben. Anschließend mit einem fusselfreien Tuch vollständig trocknen. Danach sollte die Oberfläche frei von Wachsen, Ölen, Seifenrückständen u.ä. sein.



Abkleben

Grundsätzlich wird empfohlen, die zu beschichtende Fläche mit Klebeband abgrenzen. Bei **Silikonfugen**: die Fugen mit einem schmalen Klebeband abkleben. Bei **Duschen und Badewannen**: einen zusätzlichen Streifen Klebeband vom Ablauf zum gegenüber liegenden Rand anbringen und den Duschkopf / Wasserhahn z.B. mit einer Plastiktüte gegen Nachtropfen sichern.



Anrühren

Strukturlack in der Originaldose mit beiliegendem Spatel mind. 1 Minute gründlich verrühren bis keine getrennten Sedimente mehr erkennbar sind. Nun die gewünschte Menge Strukturlack (Faustregel: 1/2 Dose reicht für eine Standard-Badewanne) in die Abrollwanne umfüllen und danach unmittelbar auftragen. Restgebinde (zum späteren Gebrauch) wieder gut verschließen.



Auftragen

Falls erforderlich, die beiliegende Walze vorher entfusseln. Danach die Anti-Rutsch-Beschichtung mit der Walze gleichmäßig deckend auf die zu beschichtende Fläche kreuzweise auftragen.



Abschluß

Entfernen Sie nun die Klebebänder und lassen Sie die beschichtete Fläche 24 Stunden aushärten. Danach ist die Fläche wieder wie gewohnt nutzbar.

Weitere Hinweise

Sofern Ihnen z.B. in der Badewanne die Oberfläche zu „rau“ erscheint, können Sie mit dem beiliegenden Nass-Schleifpapier die Oberfläche nach dem Aushärten zusätzlich glätten. Die Anti-Rutsch-Wirkung bleibt erhalten.

Besondere Hinweise zur Reinigung / Entsorgung

Der Strukturlack läßt sich auf Grund seines hohen Haftvermögens nicht vollständig von einer gebrauchten Lackrolle entfernen. Diese daher nach Gebrauch entsorgen. Unbeabsichtigten Lackauftrag (Spritzer, an Armaturen) unbedingt sofort mit viel Wasser abwaschen! Nach Aushärten ist die Beschichtung nur durch Abschleifen entfernbar.



BaronCoatings

Baron Coatings B.V.
Essenerweg 51a
NL- 3774 CA Kootwijkerbroek

Tel: +31-(0)342-440 886
info@baroncoatings.nl
www.baroncoatings.nl

Info-Telefon D/A/CH
+49-(0)151-2011 8624